

サービスニュース

重要！！BWMS のトラブルを防ぐためには②

今回はバラストモードにて装置運転中に“フィルタ差圧異常”警報が発生した場合の対応についてご案内します。



フィルタ差圧異常表示画面

▶ 対応その1

装置の運転を停止し、フィルタの“空間洗浄”を実施の上、再度運転確認を行なってください。
⇒手順の詳細はサービスニュース前号 Vol.49 および HK 取扱説明書を参照ください。

▶ 対応その2

一度フィルタ差圧発信機のゼロ点調整を行ない、運転確認を行なってください。
⇒手順の詳細は HK 取扱説明書を参照ください。

▶ 対応その3

上記対応後も警報を発する場合は、弊社純正洗浄剤 IK を使用しフィルタ洗浄を実施ください。
⇒手順の詳細は洗浄剤 IK 取扱説明書を参照ください。

【純正洗浄剤 注文コード No.】

0000-000-9315-0	スケールデストロイヤー	IK-01	8kg/箱 (2kg/袋×4)
0000-000-9316-0	アルカリ調整剤 (中和剤)	IK-20	8kg/箱 (2kg/袋×4)

<表1>フィルタ投入量

BWMS フィルタ型式	IK-01 投入量 ※1
HK-200/300FA	2kg (1袋)
HK-300F,450FA	4kg (2袋)
HK-450F,600FA	6kg (3袋)
HK-600F,900FA	8kg (4袋)
HK-900F	12kg (6袋)

<表2>前後配管投入量

配管口径	IK-01 追加投入量 ※2
250A	0.2kg/1m
300A	0.3kg/1m
350A	0.4kg/1m
400A	0.5kg/1m
450A	0.6kg/1m

※1. 洗浄剤投入量は 24 時間浸漬(洗浄剤濃度約 0.4%)1 回当たりの必要重量です。

※2. フィルタ出入口配管から各バルブ(V2,V3)までの長さにより 1m あたり上記洗浄剤(表2)の投入が必要です。

トラブル未然予防のために洗浄剤 IK での定期的なフィルタ洗浄を推奨いたします。

ご不明な点がございましたら最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。