

サービスニュース

バラスト水処理装置の電池定期交換

今回は、「**バラスト水処理装置の電池定期交換**」についてご案内致します。

制御盤内の PLC とタッチパネルは、内部データを保存するための電池を使用しています。電池が切れた状態で電源を遮断すると、運転記録の正常保存や機器の自動運転が出来なくなります。

各機器の電池は「試運転日より 3 年毎」か「Battery abnormal」お知らせ報知の、どちらか早いタイミングで交換してください。

PLC とタッチパネル(遠隔盤がある場合は遠隔盤も含む)の電池を全て交換してください。

詳細は取扱説明書を参照ください。

制御盤の扉裏面に下図の電池交換日銘板を貼り付けています。

Scheduled date of battery replacement	
Write date 3 years after date of replacement	
1.	<u>16th/May/2021</u>
2.	_____
3.	_____

図：電池交換日銘板

交換時は次回交換日を記載してください。

なお、次回交換日は交換日から 3 年後の日付を記載してください。

交換時は下記部品コードをご連絡ください。

品名	部品コード	備考
バッテリー CJ1W-BAT01	0000-AA8-3893-0	PLC 用交換電池
電池 PFXZCBBT1	0000-AL7-0927-0	タッチパネル用交換電池
銘板 電池交換日	A014-431-3000-0	電池交換日銘板

ご不明な点がございましたら最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。