



サービスニュース

熱媒循環ポンプの停止操作について

弊社熱媒ヒータ(HTB型)を安心・安全にご使用して頂くために、熱媒循環ポンプの停止操作に関する注意事項をあらためてご案内させていただきます。操作に関する詳細内容は、取扱説明書に記載されておりますので、今一度ご確認をお願い致します。

●循環ポンプの停止条件

・燃焼を停止して、

① 2時間以上経過

② 熱媒油温度が100℃以下

上記2点の両方を確認した上で循環ポンプを停止させるようにしてください。

(※どちらかを満たさずに停止させますと、熱媒ヒータ本体の急激な温度変化により、加熱管が破損するおそれがあります。)

●積荷側の温度を下げたくない場合(燃焼停止後)

・手動のバイパスバルブを操作することで、全体の温度が下がることを防止できます。

・停止操作について、手動での対応が困難な場合は、オプション対応(停止遅延タイマなど)をご提案させていただきますので、最寄りの営業所へご連絡ください。

弊社サービスネットワークは下記 URL もしくは QR コードよりご覧いただけます。

<https://www.miuraz.co.jp/product/marine/maintenance/service.html>



ご不明な点がございましたら最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。