



バラスト水処理装置 SD カード保存のデータ転送方法

- 1) 制御盤のブレーカを OFF にします。
- 2) 制御盤のタッチパネル背面に装備されている SD カードを挿入方向に 1 回押し、SD カードを取り外します。
(遠隔盤のタッチパネルには SD カードはありません。)



《タッチパネル背面》




《タッチパネル背面下部》

- 3) 抜き取った SD カード内全てのデータファイルをカードリーダー等を使用してバラスト水処理装置運転記録用のパソコンへコピーしてください。

注記

パソコン側に、新規に「BALLAST DATA」というフォルダを作成してください。その直下に“データを保存する年月日”のフォルダを作成し、SD カード内の全てのデータをそのフォルダへ保存してください。(例:2020 年 8 月 1 日にデータを保存する場合 → フォルダ名「200801」)



- 4) SD カード内の運転記録は以下のように何種類かのフォルダに分かれていますが、SD カード内の全てのデータを弊社へお送りください。また、データの容量が大きくメール送信できない場合は、数回に分けてお送りください。

名前	更新日時	種類
SAMP01	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー
SAMP03	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー
SAMP05	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー
SAMP06	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー
SAMP07	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー
SAMP10	2020/06/26 10:00	ファイル フォルダー

※フォルダの数はお使いのバラスト水処理装置によって異なります。

データの送信先<hakuyo_mka@miuraz.co.jp>、送信時件名は HK DATA(船名)として下さい。

- 5) SD カードをタッチパネルへ戻してください。
6) 制御盤のブレーカを ON にします。

ご不明な点がございましたら最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。